

Pengekasser og autobokse

Autoboksen anvendes i f.eks. campingvognen, båden eller bilen, hvor den kan låses fast i kassetten (tilbehør), som er monteret på en solid overflade eller væg. Dette giver utallige muligheder for anvendelsen til opbevaring af værdier.

Pengekasserne fås i 4 forskellige størrelser og 5 forskellige farver: Rød, sort, hvid, blå og sølv. Alle med nøglelås og udtagelig plastindsats.



Autoboks



Kassette t/autoboks



Str. 4








Str. 3

Str. 1

Str. 1

Str. 2

Pengekasser

Varenr	Model							
1648518547	Comsafe autoboks	-	215x156x57	-	-	-	-	-
1648518548	Comsafe kassette t/autoboks	-	220x163x66	-	-	-	-	-
1648518552	Comsafe pengekasse str.1 hvid	-	85x155x130	-	-	-	-	-
1648518557	Comsafe pengekasse str.2 hvid	-	90x200x165	-	-	-	-	-
1648518561	Comsafe pengekasse str.3 hvid	-	90x260x195	-	-	-	-	-
1648518566	Comsafe pengekasse str.4 hvid	-	90x300x245	-	-	-	-	-

Bemærk: Comsafe pengekasserne fås i farverne Hvid, Blå, Rød, Sort, Sølv